



HYUNDAI

PRODUCTOS DE FUERZA

Manual de instrucciones

Cortacerco HYGT5266



Seguridad y funcionamiento

Especificaciones técnicas, instrucciones de seguridad y funcionamiento, mantenimiento, y localización de problemas.



Para su seguridad, por favor lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.


Precaución

Antes de usar nuestro cortacerco, por favor, lea atentamente este manual para entender el uso correcto de la misma.
Mantenga este manual a mano.

Importado por: Asistencia Mecánica Integral S.A.
Zufriategui 627 4to. Piso "A", Vicente López, Argentina
CUIT: 30-70708860-1
Origen: China

WWW.HYUNDAIPOWERPRODUCTS.NET





ÍNDICE

| | |
|---|----|
| Descripción de los símbolos..... | 4 |
| Instrucciones generales de seguridad..... | 5 |
| Descripción de las partes del producto..... | 7 |
| Piezas de entrega..... | 7 |
| Uso..... | 7 |
| Ensamblaje..... | 8 |
| Operación..... | 8 |
| Aplicación..... | 9 |
| Datos técnicos..... | 9 |
| Mantenimiento..... | 10 |

DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS



¡IMPORTANTE!

Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de utilizar esta herramienta. Por favor, preste especial atención a todas las secciones de esta guía que llevan los símbolos de advertencia y avisos.



Peligro

Este es un símbolo de advertencia. Este símbolo se utiliza en el manual del usuario cada vez que hay un riesgo de lesiones personales. Asegúrese de que estas advertencias sean leídas y entendidas en todo momento.



No utilice el cortacercos bajo la lluvia o en condiciones húmedas.



Use protección para los ojos y el oído.



Saque el cable de alimentación inmediatamente si está dañado, torcido, cortado.



Eliminación de residuos y protección del medio ambiente!

Respetar el medio ambiente. Devuelva la herramienta, accesorios y embalaje a un centro de reciclaje cuando haya terminado con ellos.

Las máquinas eléctricas no tienen cabida en los residuos domésticos. Las piezas de plástico y metal que se utilizan pueden ser recicladas.

Notas sobre seguridad

Esta sección se ocupa de las normas de seguridad básicas que deben observarse cuando se trabaja con el cortacercos eléctrico.

Lea las instrucciones de seguridad para evitar daños o lesiones a personas o bienes.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA!

Antes de trabajar con el equipo, familiarizarse con todos los componentes operativos. Asegúrese de que puede apagar el equipo inmediatamente en una emergencia. El uso inapropiado de este dispositivo puede provocar lesiones graves.

Trabajar con el cortacercos eléctrico

- 1) **El equipo no debe ser usado por niños.** Igualmente, se prohíbe a las personas trabajar con el dispositivo con un conocimiento incompleto de las instrucciones de operación. Las leyes y reglamentos locales pueden determinar su uso.
- 2) **Permitir que nadie más toque el aparato ni el cable de extensión.** Mantenga el equipo alejado de las personas, especialmente niños y animales domésticos. Interrumpa el trabajo si la gente se acerca. Mantener una distancia de seguridad de 3 m alrededor de usted.
- 3) **Familiarícese con el entorno y sea consciente de los peligros potenciales que pueden ocurrir mientras trabaja.**
- 4) **Revise con cuidado la zona a cortar y quitar todos los cables u otros cuerpos extraños.**
- 5) **Utilice ropa de trabajo adecuada y equipos de protección personal.** Para ser usado como protección estándar es necesario: gafas de protección o protección ocular, protección para los oídos, botas o zapatos con suela antideslizante y pantalones largos, así como guantes de trabajo.
- 6) **No use ropa o joyas largas, ya que pueden engancharse en las piezas móviles.** No utilice el equipo con los pies descalzos o con sandalias abiertas.
- 7) **Asegúrese de que usted mantenga una posición firme cuando se trabaja.** Tenga especial cuidado cuando se trabaja en una pendiente, evitando posturas anormales del cuerpo. Siempre guíe el equipo con las dos manos.
- 8) **Antes de encender el equipo, asegúrese de que éste no esté en contacto con ningún otro objeto.** Apague el equipo antes de pasar a otra área de trabajo.
- 9) **No utilizar el equipo si está cansado o después de tomar alcohol o medicamentos.** Siempre tome descansos en el tiempo de trabajo. Trabaje a un ritmo razonable.
- 10) **No trabaje en la lluvia, mal tiempo o en un ambiente húmedo.** Trabaje sólo si dispone de buena iluminación.
- 11) **No trabaje con equipos que están dañados, incompletos o no se ha modificado sin la aprobación del fabricante.** Nunca utilice la herramienta con los equipos de protección defectuosos. Antes de su uso, comprobar el estado de seguridad del equipo, en particular el cable de alimentación, interruptor y la cubierta protectora.
- 12) **Utilice el equipo sólo si todos los dispositivos de seguridad están en su lugar.**
- 13) **Antes de usar, verifique que las partes del equipo de corte, por ejemplo, cuchillos o los pernos están funcionando correctamente.** Sólo trabaje con equipos de corte que estén intacto.



ADVERTENCIA!

Los dispositivos de seguridad y equipos de protección personal son para la protección de su propia salud y la salud de otros y asegurar un funcionamiento sin fallos del equipo.

- 1) **Use solamente piezas de repuesto y accesorios suministrados y recomendado por el fabricante.**
- 2) **No tomar los equipos de la barra de corte y no disponer de los equipos por el dispositivo de seguridad.** No transporte el equipo con el dedo en el interruptor On / Off cuando se está conectado a la red.
- 3) **Quitar el enchufe de la toma de corriente si no está utilizando el equipo, cuando lo transporte o cuando se deja sin atención, al revisar el equipo, al limpiar o al realizarle las tareas de mantenimiento, si el cable de alimentación o de extensión está dañado, después del contacto con cuerpos extraños, o en el caso de vibraciones anormales.**
- 4) **No intente reparar el equipo usted mismo.** Todo los trabajos que no se indican en estas instrucciones deben ser realizadas únicamente por las estaciones de servicio autorizado por nosotros.
- 5) **No llevar el aparato por el cable.** No utilice el cable para sacar el enchufe de la toma de corriente. Proteja el cable contra el calor, aceite y bordes afilados.
- 6) **No usar el aparato cerca de líquidos inflamables o gases.** En caso de incumplimiento, se corre el riesgo de fuego de explosión.
- 7) **El operador o usuario es responsable de los accidentes o daños a otras personas o a sus bienes.**
- 8) **Utilice siempre la protección de la hoja durante el transporte o el almacenamiento.**
- 9) **Guarde el equipo en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.**
- 10) **Maneje el equipo con cuidado.** Mantenga las herramientas afiladas y limpias para trabajar más seguro y más eficiente. Siga las directivas de mantenimiento.

Protección contra descargas eléctricas

- 1) **Asegúrese de que la tensión de red coincide con la información de la etiqueta.**
- 2) **Siempre que sea posible, conecte el equipo sólo a una toma de corriente con un interruptor automático de fugas de corriente que funcione con una corriente nominal de no más de 30 mA.**
- 3) **Proteger el equipo contra la humedad.** El aparato no debe estar húmedo y no debe ser operado en un ambiente húmedo.
- 4) **Antes de cada uso, revise el equipo, cable de alimentación y conexión de posibles daños, evitando el contacto del cuerpo con partes de tierra (por ejemplo, cercas metálicas, postes metálicos).**
- 5) **Evite que el acoplamiento de cable de extensión tenga salpicaduras de agua, asegurándose de que está hecho de goma o enfundados en caucho.** Utilice únicamente cables de extensión que están diseñados para uso al aire libre y de la marca correspondiente. El área de la flexibilidad de plomo de sección transversal del cable de extensión debe ser de al menos 1,0 mm². Siempre despliegue un cable de batería por completo antes de su uso. Compruebe que el cable no está dañado.
- 6) **Mantenga el cable lejos del campo de acción y por detrás del operador.**
- 7) **Use el dispositivo de sujeción del cable provisto para fijar el cable de extensión.**

8) **Los cables dañados y de acoplamiento, los enchufes o cables de conexión que no cumplen con las especificaciones no se podrán utilizar.** Retire el enchufe de la toma de corriente de inmediato en caso de daño o de corte a través del cable de red.

9) **No utilice el equipo cuando la acción de conmutación del interruptor On / Off se deteriora.** Procurar que los interruptores dañados sean sustituidos por nuestro Centro de Atención.

10) **No sobrecargue su equipo.** Trabaje sólo dentro del intervalo indicado de rendimiento. Para trabajo pesado, no use una máquina con una potencia insuficiente. No utilice el equipo para fines distintos de los especificados.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DEL PRODUCTO (Fig. A Y B)

1. Cuchilla de corte
2. Barra de aluminio
3. Mango delantero guardia
4. Mango delantero
5. Mango delantero de la palanca del interruptor
6. Mango trasero de la palanca del interruptor
7. Ventiladores
8. Cable de red
9. Hoja de protección
10. Mango trasero
11. Dos tornillos de guardia

PIEZAS DE ENTREGA

Retire con cuidado la máquina de su embalaje y compruebe las piezas a que a continuación se enumeran:

- Cortacercos con hoja de corte (con protección de la hoja)
- Manual de instrucciones

Si alguna pieza falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

USO

El equipo se ha especificado sólo para el corte y recorte de cercos, arbustos y arbustos ornamentales en el ámbito doméstico. Cualquier otro uso que no esté expresamente autorizado en estas instrucciones puede resultar en daños al equipo y representan un grave peligro para el usuario.

El equipo está diseñado para uso de los adultos. Los adolescentes mayores de 16 años pueden utilizar el dispositivo sólo bajo supervisión. No utilice el cortacercos bajo la lluvia o en ambientes húmedos.

El fabricante no es responsable de los daños causados por el uso no especificado o funcionamiento incorrecto.



ADVERTENCIA!

Antes de usar, compruebe que las cuchillas estén afiladas. Asegúrese de que las cuchillas se afilen cada vez que sea necesario, con el fin de evitar la sobrecarga de la máquina.

Los daños causados por el corte con cuchillas romas no están cubiertos por la garantía.

ENSAMBLAJE



ADVERTENCIA!

Saque el enchufe de alimentación antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, y utilizar sólo piezas originales.

OPERACIÓN



ADVERTENCIA!

No utilice el equipo sin el protector de la mano. Use ropa adecuada y guantes de trabajo cuando se trabaja con el equipo.

Asegúrese de que el equipo sea funcional antes de cada uso.

El interruptor On / Off y el interruptor de seguridad no deben estar cerrados. Se debe apagar el motor cuando éstos se suelten. En caso de un interruptor dañado, deje de trabajar con el equipo. Asegúrese de que el valor de la tensión de red coincide con la etiqueta en el equipo.

Inicio y detención

Nota: Sostenga el cortacercos lejos de ti mismo con las dos manos. Párese en una posición segura y estable.

Inicio: Pulse y mantenga la palanca del interruptor trasero (6). Apriete el mango delantero de la palanca del interruptor (5).

Detención: Suelte cualquiera de las palancas de interruptor (6) y (5).

Extensión del cable:

- 1) Conecte el cable de extensión con el cable de red (8).
- 2) Conectar la tensión de red con el cable de extensión.

Trabajar con el cortacercos eléctrico

Durante el trabajo de corte, asegúrese de que no se hace el contacto con objetos, tales como cercas de alambre. Esto puede resultar en daños a la barra de corte.

1) Apague el equipo inmediatamente en caso de que las palas están bloqueadas por objetos sólidos, saque el enchufe a continuación y extraiga el objeto.

2) Siempre trabaje fuera de la toma de corriente eléctrica. Establecer la dirección de corte antes de empezar a trabajar. Asegúrese de que el cable de alimentación se mantenga lejos de la zona de trabajo.

Usted puede conectar el cable de extensión cada vez que lo desee. Nunca coloque el cable por encima del seto o arbusto, ya que podría quedar fácilmente atrapado en las cuchillas.

3) Evite el exceso de esfuerzo del equipo durante el trabajo.

Nota: Saque el enchufe de alimentación inmediatamente si el cable está dañado, torcido o ha sido completamente cortado.

APLICACIÓN

El aparato corta las ramas de un grosor máximo de 16 mm. Avanzar gradualmente en una acción suave para asegurar un corte. La doble cara de la lámina corta en ambos sentidos, o puede moverse de un lado a otro. (Fig. C)

1) Recorte primero los lados y a continuación la parte superior del arbusto.

2) Para lograr un corte parejo a los lados corte de abajo hacia arriba, a lo largo de la línea de crecimiento.

El corte de arriba a abajo causas pequeñas ramas produciendo manchas delgadas o agujeros.

3) Para lograr un corte parejo en la parte superior, extender una línea vertical a lo largo del objeto de corte, a la altura deseada.

4) Tenga cuidado de no cortar a través de objetos como cables o alambres que puedan dañar las cuchillas o el motor.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

| Modelo | | HYGT5266 |
|-------------------------------|-----------------|--|
| Tensión de entrada | | 230 V ~ 240 V, 50 Hz |
| Potencia de entrada | | 450 W |
| Velocidad sin carga | | 1600 min ⁻¹ |
| Peso | | 3.5 Kg |
| Longitud de corte | | 510 mm |
| Capacidad de corte | | 16 mm |
| Clase de seguridad | | II |
| Nivel de presión sonora (LpA) | | 99 dB(A) k= 3 dB(A) |
| Vibraciones | Mango delantero | 3.349m/s ² k=1.5 m/s ² |

| | | |
|--|---------------|---|
| | Mango trasero | 3.407m/s ² k= 1.5 m/s ² |
|--|---------------|---|

MANTENIMIENTO

- 1) Comprobar los defectos más evidentes, como daños en la cuchilla, piezas sueltas y componentes gastados o dañados.
- 2) Controlar que los guardias están en buen estado y bien colocadas. Llevar a cabo el mantenimiento o reparaciones necesarias antes de usar.
- 3) No utilice la unidad si las hojas están romas o desgastadas. Esto sobrecarga el motor y la caja de engranajes de la máquina.

Mantenimiento de la hoja

Use guantes para manipular la limpieza de la cuchilla de corte.

Siempre limpie la cuchilla de corte después de la operación y lubricar con spray de protección. Durante largos trabajos de corte, se recomienda limpiar las cuchillas de corte con spray de protección.

Compruebe visualmente el estado de los bordes cortantes de la cuchilla de corte (1). Revise el apriete de los pernos. Asegúrese de que la hoja está cubierta por la protección de la hoja (9)

Limpieza y almacenamiento

Limpie el exterior de la máquina a fondo con un cepillo suave y un paño después de cada uso.

No use agua, solventes o limpiadores. Quite todos los residuos, etc.

Guarde la máquina en un lugar seguro y seco fuera del alcance de los niños.

No coloque otros objetos en la parte superior de la máquina.

Solución de problemas

- 1) No enciende.
 - Compruebe la toma de corriente, cable, enchufe, en su caso, si han sido reparados a través de un electricista.
 - Cualquier defecto de las partes, como por ejemplo de encendido / apagado / motor, etc. (por favor ponte en contacto con el agente de servicio).
- 2) El aparato funciona de manera intermitente.
 - Cualquiera de los dos mangos de los interruptores están defectuosos (por favor ponte en contacto con el agente de servicio).
 - El cable de alimentación está dañado.
 - La conexión interior eléctrica está floja.
 - El interruptor de encendido está defectuoso (por favor ponte en contacto con el agente de servicio).
- 3) El motor funciona, pero las hojas siguen siendo inmóviles.
 - Fallo interno (por favor ponte en contacto con el agente de servicio).
- 4) La cuchilla no está funcionando.
 - Hoja de corte roma (afile la hoja).
 - Hoja de corte tiene abolladuras (revise la hoja).

- El exceso de fricción, debido a la falta de lubricante (aplicar un spray lubricante).